



© Grupo Vodafone 2013. Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Quaisquer designações de produtos ou empresas mencionados neste manual são marcas comerciais dos respetivos proprietários.

Português - CJA26C0VDAJA



Manual do utilizador

Vodafone 575

vodafone

Aviso

Copyright © 2013 TCT Mobile Limited

Todos os direitos reservados

O seu telefone foi concebido exclusivamente para a Vodafone pela TCT.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização prévia por escrito da TCT.

Marcas comerciais

VODAFONE e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Outras designações de produtos e empresas mencionadas neste manual são marcas comerciais dos respetivos proprietários.

TCT é uma marca comercial da TCT.



TouchPal™ e CooTek™ são marcas comerciais da Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/ou respetivas afiliadas.

Opera Mini™ O navegador WAP e algum software de mensagens (i-mode™) são usados sob licença da Opera ou Teleca. O navegador WAP e o software incluído são da exclusiva propriedade da Opera ou Teleca. Por este motivo, é proibido modificar, traduzir, desmontar ou até descompilar toda ou qualquer parte destes programas de software.

A designação e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B020195

microSD™ é uma marca comercial da SD Card Association.

PC suite copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation.

• Licenças



O logótipo microSD é uma marca comercial.



O logótipo e designação Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCT Mobile Limited e respetivas afiliadas é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Vodafone 575 Bluetooth QD ID B020195



O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.



Facebook e o logótipo f são marcas comerciais da Facebook, Inc. e são usadas sob licença.



Twitter e o logótipo T são marcas comerciais da Twitter, Inc. e são usadas sob licença.

Aviso

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. Foram envidados todos os esforços na preparação deste manual, de modo a assegurar o rigor do seu conteúdo, no entanto, todas as afirmações, informações e recomendações presentes neste manual não constituem uma garantia, expressa ou implícita, de qualquer tipo. Leia as precauções de segurança e as informações de segurança com atenção de modo a assegurar que utiliza este dispositivo sem fios de forma correta e segura.

Endereço da TCT Mobile Limited:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Website: www.vodafone.com/vodafone575

Informação de segurança do produto.....	6
1 Início.....	15
1.1 Configuração.....	15
1.2 Ligar o telemóvel.....	17
1.3 Desligar o telemóvel.....	17
2 O seu telemóvel.....	18
2.1 Teclas e conectores.....	18
2.2 Ecrã inicial.....	19
2.3 Modo de introdução de texto/tabela de caracteres.....	24
3 Marcador, Registo de chamadas e Contactos.....	26
3.1 Marcador.....	26
3.2 Registo de chamadas.....	29
3.3 Contactos.....	32
4 Mensagens, E-mail.....	34
4.1 Mensagens.....	34
4.2 E-mail.....	37
5 Ligar à Internet.....	38
5.1 Ligação à Internet.....	38
5.2 WEB.....	39
5.3 Ligar a um computador através de USB.....	39
5.4 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone.....	40
6 Aplicações multimédia.....	41
6.1 Facebook.....	41
6.2 Social.....	43
6.3 Twitter.....	43
6.4 Música.....	43

6.5 Rádio FM.....	45
6.6 Câmara.....	46
6.7 Vídeo.....	47
6.8 Gravador.....	47
6.9 Galeria.....	47
6.10 Relógio.....	47
6.11 Alarme.....	47
6.12 Calendário.....	48
6.13 Gestor de aplicações.....	48
7 Ferramentas.....	49
7.1 Tarefas.....	49
7.2 Notas.....	49
7.3 Calculadora.....	49
7.4 Conversor.....	50
7.5 M-PESA.....	50
7.6 Gestor de ficheiros.....	50
7.7 Aplicações e memória interna.....	51
8 Definições.....	52
8.1 Configuração original.....	52
8.2 Rede e conectividade.....	52
8.3 Gestor de ligações.....	53
8.4 Navegador predefinido.....	53
8.5 Definições de som.....	53
8.6 Definições de segurança.....	54
8.7 Definições de contas.....	54
8.8 Definições do ecrã.....	54
8.9 Definições de data e hora.....	54
8.10 Idioma e teclado.....	55
8.11 Definições avançadas.....	55

8.12	Definições de chamadas.....	55
8.13	Definições de contactos.....	55
8.14	Definições de mensagens.....	55
9	Tirar o máximo partido do telemóvel.....	56
9.1	Vodafone 575 PC suite.....	56
9.2	Vodafone 575 Software Upgrade.....	56
10	Garantia do telefone.....	57
11	Acessórios	59
12	Resolução de problemas	60

Informação de segurança do produto

Pictogramas e símbolos gráficos



Leia a secção Informações de Segurança neste manual, na página 7



Não utilize o telefone quando estiver a abastecer numa bomba de gasolina



Não utilize o telefone na mão enquanto estiver a conduzir



Este dispositivo pode produzir uma luz brilhante ou intermitente



Para o utilizar junto ao corpo, mantenha uma distância de 1,0 cm



Para eliminá-lo, não o coloque no fogo



As peças pequenas podem provocar perigo de asfixia



Evite o contacto com os elementos magnéticos



Este dispositivo pode produzir um som muito alto



Evite temperaturas extremas



Mantenha-o afastado de pacemakers e outros dispositivos médicos pessoais



Evite o contacto com líquidos, mantenha-o seco



Desligue-o quando lhe for solicitado, em hospitais e instalações médicas



Não tente desmontá-lo



Desligue-o quando lhe for solicitado, em aviões e aeroportos



Não confie unicamente neste dispositivo para efetuar comunicações de emergência



Desligue-o em ambientes explosivos



Utilize apenas os acessórios aprovados

Informação de segurança do produto

• Exposição a radiofrequência (RF)

Declaração Geral sobre energia RF

O seu telefone contém um transmissor e um recetor. Quando está ligado (ON), recebe e transmite energia RF. Quando efetua comunicações com o seu telefone, o sistema que gere as suas chamadas controla o nível de potência a que o seu telefone transmite.

Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR)

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a RF recomendados pelas diretrizes internacionais. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança destinadas a garantir a proteção de todos, independentemente da idade e estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais elevado testado para este telemóvel, quando utilizado ao ouvido, é de 0,867 W/kg ⁽¹⁾. Uma vez que os telemóveis possuem variadas funções, podem ser usados noutras posições, tal como junto ao corpo, conforme descrito no presente manual.

Uma vez que o SAR é medido com base no nível máximo de transmissão do telemóvel, o SAR real deste dispositivo em utilização é, regra geral, inferior ao indicado acima. Isto deve-se às alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo de modo a assegurar que apenas utiliza o nível de potência mínimo necessário para fornecer uma ligação à rede.

Funcionamento junto ao corpo

Informações de segurança importantes relativamente à exposição a RF.

Para garantir a conformidade com as diretrizes de exposição a RF o telefone deve ser usado a uma distância mínima de 1,0 cm do corpo.

O não cumprimento destas instruções pode resultar numa exposição a RF em excesso relativamente aos limites estipulados.

"O valor SAR mais elevado testado para este telemóvel para utilização junto ao corpo e em conformidade com a norma é de 1,08 W/kg. Apesar de poderem existir diferenças entre os níveis SAR em vários telefones e em várias posições, todos eles estão em conformidade com as diretrizes internacionais e com os requisitos da UE relevantes para a exposição a ondas de rádio (RF)."

Limitar a exposição a campos de RF

Aos indivíduos preocupados em limitar a sua exposição a campos de RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha o seguinte:

Medidas de precaução: a informação científica atual não indica a necessidade de precauções especiais para a utilização de telemóveis. Em caso de preocupação, pode optar por limitar a sua exposição e a exposição de crianças à RF, limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos "mãos-livres" para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

No site <http://www.who.int/peh-emf> (OMS ficha descritiva n.º 193: Junho 2000), vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

Informações regulamentares

Conforme mencionado, as seguintes aprovações e avisos aplicam-se em regiões específicas.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Declaração de conformidade CE

Produto: Estação portátil GSM de banda dupla com tecnologia Bluetooth, WIFI e rádio FM

Identificação do produto:

Vodafone 575 type Alma

Nó:

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da directiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efectuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da directiva.

Normas aplicadas:

- Artigo 3.1.a (protecção da saúde e da segurança do utilizador)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Artigo 3.1.b (requisitos de protecção no que diz respeito à compatibilidade electromagnética)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09)
 - EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11)
 - EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05)
- Artigo 3.2 (utilização eficaz do espectro radioelectrico de modo a evitar interferências nocivas)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03)
 - EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10)

Este produto está também em conformidade com as seguintes directivas,
- directiva 2004/108/CE (compatibilidade electromagnética).

- EN 55013:2001 + A2:2006
- EN 55020:2007
- directiva 2011/65/EU (RSP – restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)

Este produto pode ser utilizado com um carregador universal para telemóveis que esteja em conformidade com as seguintes normas:

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

A conformidade deste produto foi verificada pelo organismo de certificação seguinte da directiva 1999/5/CE

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Número de identificação: 1586

Data 2013-04-08
Assinatura

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

CE 1586

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre 8 440 038 222 - Siret 844 038 222 000 38 APE 4652Z

⁽¹⁾ Os testes foram efectuados em conformidade com a norma IEC PT62209-1.

• Distrações

Condução

Ao conduzir, mantenha a atenção na estrada de modo a evitar um acidente. Se utilizar o telefone durante a condução (mesmo com kit mãos-livres) pode distrair-se e causar um acidente. Cumpra a legislação local e os regulamentos no que diz respeito à proibição de utilização de dispositivos sem fios durante a condução.

Operação de máquinas

Concentre toda a sua atenção na operação da máquina de modo a reduzir o risco de acidente.

• Manuseamento do produto

Declaração geral sobre o manuseamento e a utilização

O utilizador é o único responsável pela forma como utiliza o telefone e pelas suas consequências.

Deve desligar o telefone sempre que a sua utilização for proibida. A utilização do telefone está sujeita às medidas de segurança concebidas para proteger os utilizadores e o que os rodeia.

- Manuseie sempre o telefone e os acessórios com cuidado e mantenha-o limpo e sem pó.
 - Não exponha o telefone ou os acessórios a chama viva ou a tabaco aceso.
 - Não exponha o telefone ou os acessórios a líquidos ou a humidade elevada.
 - Não deixe cair, não atire nem tente dobrar o telefone ou os acessórios.
 - Não utilize químicos irritantes, produtos de limpeza ou aerossóis para limpar o dispositivo ou os acessórios.
 - Não pinte o telefone ou os acessórios.
 - Não tente desmontar o telefone ou os acessórios, só pessoal autorizado deve fazê-lo.
 - Não exponha o telefone ou os acessórios a temperaturas extremas (mín. -10° C e máx. +50° C).
 - Verifique os regulamentos locais para eliminação de produtos eletrónicos.
- Não transporte o telefone no bolso de trás pois pode partir-se quando se sentar.

Crianças pequenas

Não deixe o telefone e os acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles.

Podem magoar-se, magoar outras pessoas ou danificar o telefone acidentalmente.

O telefone contém peças pequenas com arestas afiadas que podem causar ferimentos ou que se podem separar e suscitar um risco de asfixia.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, não mantenha o telefone junto a dispositivos eletrónicos ou magnéticos durante muito tempo.

Descarga eletroestática (ESD)


Não toque nos conectores metálicos do cartão SIM.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.

Posição normal de utilização

Ao efetuar ou receber uma chamada, coloque o telefone ao ouvido, com a parte inferior virada para a sua boca ou como faria com um telefone fixo.



Airbags

Não coloque o telefone numa área sobre um airbag ou na zona de acionamento do airbag.

Guarde o telefone num local seguro antes de iniciar a condução.

Convulsões/Perdas de consciência

Este telefone pode produzir luzes intermitentes brilhantes.

Lesões devidas a movimentos repetitivos

Para minimizar o risco de lesões devidas a movimentos repetitivos, quando enviar mensagens ou jogar no seu telefone:

- Não segure no telefone com muita força
- Prima os botões levemente
- Utilize as funções especiais do telefone que minimizam o número de botões que têm de ser premidos, tal como modelos de mensagens e introdução de texto inteligente
- Faça vários intervalos para esticar os braços e descontrair

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer telefone sem fios, funciona através de sinais de rádio, que não garantem a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deve confiar unicamente em qualquer telefone sem fios para comunicações de emergência.

Som elevado

Este telefone pode produzir sons elevados que podem danificar a sua audição. A exposição prolongada a música no volume máximo no leitor de música pode danificar a audição do utilizador. Utilize apenas os auriculares recomendados.

Luzes brilhantes

Este telefone pode produzir flashes de luz, não o utilize muito próximo da vista.

Aquecimento do telefone

O seu telefone pode ficar quente durante a carga e durante a utilização normal.

• Proteção elétrica

Acessórios

Utilize apenas acessórios aprovados.

Não ligue produtos ou acessórios incompatíveis.

Tenha cuidado para não tocar ou permitir que objetos metálicos, como moedas ou chaves, entrem em contacto ou provoquem um curto-circuito nos terminais da bateria.

Ligação a um automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar a interface do telefone ao sistema elétrico do veículo.

Produtos defeituosos ou danificados

Não tente desmontar o telefone ou os acessórios.

Apenas pessoal qualificado deve reparar o telefone ou os acessórios.

Se o telefone ou os acessórios tiverem sido submersos em água, furados ou sujeitos a uma queda grave, não os utilize antes de os levar a um centro de assistência autorizado para serem verificados.

Manuseamento e proteção da bateria

Desligue sempre o telefone e desligue o carregador antes de retirar a bateria.

Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos ou substitutos aprovados pelo fabricante destinados a serem utilizados com o telefone. Pode ser perigoso utilizar outras baterias ou carregadores.

Não desmonte ou provoque um curto-circuito na bateria. Se um objeto metálico, como uma chave, um clip ou uma caneta tocar nos terminais da bateria, pode ocorrer um curto-circuito acidental.

A utilização inadequada da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro perigo. Se achar que a bateria está danificada não a utilize, leve-a a um centro de assistência para que seja testada.

• Interferência

Declaração geral sobre interferência

Tenha especial cuidado ao usar o telefone próximo de dispositivos médicos pessoais, tal como pacemakers e aparelhos auditivos.

Pacemakers

Os fabricantes dos pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e um pacemaker para evitar potenciais interferências. Para consegui-lo, utilize o telefone no ouvido oposto ao lado onde tem o pacemaker e não o transporte no bolso junto ao peito.

Aparelhos auditivos

Pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares podem notar ruídos de interferência ao utilizarem o telemóvel ou quando se encontram próximo de um. O nível de interferência depende do tipo de aparelho auditivo e da distância da fonte de interferência, aumente a distância entre ambos para reduzir a interferência. Consulte o fabricante do aparelho auditivo para encontrar alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do seu telefone pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

Hospitais

Desligue o seu dispositivo sem fios quando lhe for solicitado que o faça em hospitais, clínicas ou instalações de cuidados de saúde. Estes pedidos são concebidos para evitar possíveis interferências nos equipamentos médicos sensíveis.

Avião

Desligue o telemóvel sempre que solicitado pelo aeroporto ou pelo tripulante da companhia aérea.

Consulte os tripulantes da companhia aérea sobre a utilização de dispositivos sem fios a bordo do avião, se o dispositivo possuir um "modo de voo", este deve ser ativado antes de entrar no avião.

Interferência nos automóveis

Devido a possíveis interferências com equipamento eletrónico, alguns fabricantes de veículos proíbem a utilização de telemóveis nos seus veículos, a menos que esteja incluído na instalação um kit mãos-livres com uma antena externa.

• Ambientes explosivos

Estações de serviço e atmosferas perigosas

Em locais com atmosferas potencialmente perigosas, obedeça a toda a sinalização afixada para desligar o dispositivo sem fios, como o telemóvel ou outro equipamento de rádio.

As áreas com atmosferas potencialmente perigosas incluem: bombas de gasolina, porões de barcos, instalações de transferência ou armazenamento de combustíveis ou químicos, áreas em que o ar contém produtos químicos ou partículas, tal como cereais, poeiras ou limalhas.

Detonadores e zonas de detonação

Desligue o telemóvel ou dispositivo sem fios quando se encontrar numa zona de detonação ou em zonas com sinalização para desligar "rádios de duas vias" ou "dispositivos eletrónicos" para evitar provocar interferências nas operações de detonação.

O seu telefone é um transceptor que funciona em redes GSM em bandas duplas com 900/1800 MHz.

CE | 588

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE.

• Proteção contra roubo ⁽¹⁾

O seu telemóvel é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do produto. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telemóvel inserindo *#06# e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, em caso de roubo. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado, impedindo o seu uso por terceiros, mesmo com um cartão SIM diferente.



A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO


Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade do serviço junto do seu operador.

1 Início


1.1 Configuração

Retirar ou inserir a tampa posterior




Inserir ou retirar o cartão SIM⁽¹⁾

Tem de inserir o seu cartão SIM para efetuar chamadas. Desligue o telefone e retire a bateria antes de inserir ou retirar o cartão SIM.



Coloque o cartão SIM com o chip virado para baixo e faça-o deslizar na ranhura. Certifique-se de que foi inserido corretamente. Para retirar o cartão, carregue no mesmo e faça-o deslizar para fora.


Inserir ou retirar a bateria



- Introduza e encaixe a bateria no lugar e depois feche a tampa do telemóvel.
- Desencaixe a tampa e depois retire a bateria.


⁽¹⁾ Verifique com o seu operador de rede se o seu cartão SIM é compatível com 3 V ou 1,8 V. Os antigos cartões de 5 Volts já não podem ser usados. Contacte o seu operador.

Inserir e retirar o cartão microSD



Para soltar o suporte do cartão microSD, faça-o deslizar na direção da seta e levante-o. Depois introduza o cartão microSD com o contacto dourado virado para baixo. Finalmente, vire o suporte do microSD para baixo e faça-o deslizar na direção oposta para bloquear.

Carregar a bateria



Ligue o carregador da bateria ao seu telemóvel e à tomada respetivamente.

- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o indicador de carga da bateria poderá demorar cerca de 20 minutos a ser apresentado no ecrã.
- Tenha cuidado para não forçar a ficha na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está bem inserida antes de ligar o carregador.
- A tomada de corrente deve estar próxima do telefone e facilmente acessível (evite cabos de extensão elétricos).
- Ao utilizar o seu telefone pela primeira vez, carregue a bateria completamente (aproximadamente 3 horas). O carregamento está concluído quando a animação parar.



Para reduzir o consumo e desperdício de energia quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada; desligue o Wi-Fi, o Bluetooth ou aplicações em segundo plano quando não estiverem em utilização; reduza a duração da luz de fundo, etc.

1.2 Ligar o telemóvel

Prima sem soltar a tecla **Power** até o telefone ligar. O ecrã demora alguns segundos a acender.



Se não souber o seu código PIN ou caso se tenha esquecido dele, contacte o seu operador de rede. Não guarde o código PIN junto do telemóvel. Guarde esta informação num local seguro quando não estiver a utilizá-la.

Configurar o telefone pela primeira vez


A primeira vez que ligar o telefone, é-lhe solicitado que configure o telefone de várias formas: idioma, método de introdução, ligação de dados móveis, configuração e sincronização da conta, etc.

1.3 Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla **Power** a partir do ecrã inicial até que as opções do telefone apareçam, selecione **Desligar**.

2 O seu telemóvel

2.1 Teclas e conectores





Voltar ao ecrã do menu.



Voltar ao ecrã inicial ou voltar ao ecrã inicial central caso esteja alargado.



Voltar ao menu ou ecrã anterior.



Toque curto: Bloquear o ecrã
Iluminar o ecrã

Toque longo: Quando o telefone está desligado, liga o telefone
Quando o telefone está ligado, acede às opções do telefone: modo silencioso, modo de voo, desligar.

Premir para ajustar o volume



2.2 Ecrã inicial

Pode trazer todos os itens (aplicações, atalhos e widgets) que adora ou utiliza com maior frequência para o seu ecrã inicial para obter um acesso rápido. Prima a tecla **Início** para aceder ao ecrã inicial.



Barra de estado

- Indicadores de estado/notificação
- Toque e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

Toque para aceder à **Câmara**

Toque para ver a Internet

Toque para aceder às **Mensagens**.

Toque para aceder ao **Registo de chamadas** se tiver chamadas não atendidas.

O ecrã inicial é fornecido num formato alargado para permitir ter mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Faça deslizar o ecrã inicial na horizontal, para a esquerda e para a direita, para obter uma visualização completa do ecrã inicial. Pequenos pontos nos cantos inferiores esquerdo e direito do ecrã indicam qual o ecrã que está a visualizar.

2.2.1 Utilizar o ecrã tátil

Tocar



Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o dedo.

Tocar sem soltar



Para aceder às opções disponíveis para um item, toque sem soltar o item. Por exemplo, seleccione um dos Contactos e toque sem soltar o contacto para que apareça uma lista de opções no ecrã.

Arrastar



Coloque o dedo no ecrã para arrastar um objeto para outro local.

Deslizar/Passar



Faça deslizar o ecrã para se deslocar para cima e para baixo em aplicações, imagens, páginas Web... da forma mais prática.

Mover rapidamente



É parecido ao movimento de passar, mas quando move rapidamente os dedos, o ecrã move-se mais depressa.

2.2.2 Barra de estado

A partir da barra de estado pode visualizar o estado do telefone (do lado direito) e as informações de notificação (do lado esquerdo). Quando a barra de estado está completa, aparece o ícone “”.

Ícones de notificação

	Algo falhou.		Mensagem não lida.
	A receber dados por Bluetooth.		Falha ao enviar.
	A chamada está ativa.		Música em reprodução
	Chamada em espera		A atualizar dados
	E-mail não lido		Cartão SIM
	Rádio ligado.		Caixa de mensagens cheia


Ícones de estado

	Foram definidos alarmes.		Memória cheia.
	Bluetooth ligado		Envio de mensagem falhou
	Bluetooth ligado.		A enviar mensagem
	Chamada em curso.		Tem mensagens não lidas
	Reencaminhamento de chamadas ativo		O Wi-Fi está ligado.
	Chamada não atendida		Intensidade do sinal
	Comentários SNS		Música em reprodução
	Transferência concluída		Nova mensagem de correio de voz

	Transferência falhou		Bateria fraca
	A transferir...		Cartão SIM em roaming
	Atualização de e-mails falhou		Silêncio
	A atualizar e-mail		A enviar e-mail
	Envio de e-mail falhou		Gravar
	A enviar e-mail		Altifalante ligado durante a chamada
	A enviar dados por Bluetooth.		Silenciar durante a chamada
	Tem e-mails não lidos		A atualizar...
	Não é possível mostrar mais ícones na barra de estado.		USB inserido.
	O auricular foi ligado.		Silêncio+Vibração.
	Modo de voo.	E	EDGE ligado
	Rádio FM ligado.	E	EDGE em utilização
	Java em execução em 2º plano.	G	GPRS em utilização.
	Carga da bateria	G	GPRS ligado.

Painel de notificações


Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações. Toque e arraste para cima para fechar. A partir do painel de notificações, pode abrir algumas funções por toque (Bluetooth, etc.), lembretes indicados por ícones de notificação ou ver informações do serviço sem fios.



Toque em **Apagar notificações** para apagar todas as notificações de eventos (outras notificações em curso permanecem inalteradas).

2.2.3 Desbloquear ecrã do telefone

Pode arrastar os ícones de bloqueio para cima para desbloquear o ecrã do telefone.



2.2.4 Personalizar o ecrã inicial

Adicionar

Toque sem soltar uma área vazia para adicionar atalhos e widgets ao ecrã inicial.

Reposição

Toque sem soltar o item a ser reposicionado para ativar o modo Mover, arraste o item para a posição pretendida, e largue. Prima sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outra página do ecrã inicial.

Remover

Toque sem soltar o item a remover para ativar o modo Mover, toque sem soltar uma área vazia que ficará vermelha e largue, depois prima o ícone vermelho para remover.

Personalização do fundo de ecrã

Toque sem soltar uma área vazia ou prima a tecla **Menu** e toque em **Fundo de ecrã** nas definições do ecrã no ecrã **Definições** para personalizar o fundo de ecrã.

2.2.5 Ajuste do volume

Pode definir o volume do alarme, dos ficheiros multimédia e do toque de chamada conforme pretender através da tecla **Aumentar/Diminuir volume** ou do menu **Definições**.

2.3 Modo de introdução de texto/tabela de caracteres

Existem dois métodos de introdução de texto que podem ser usados para escrever mensagens:

- **Normal**
 - **Inteligente**
- Normal**

Este modo permite-lhe digitar texto, selecionando uma letra ou sequência de caracteres.

Inteligente

Este modo permite efetuar a introdução inteligente no teclado.

Existe o teclado Qwerty e de 12 teclas como se mostra abaixo.

3 Marcador, Registo de chamadas e Contactos


3.1 Marcador



Insira o número pretendido diretamente no teclado ou selecione um contacto a partir de **Contactos** ou **Registo de chamadas** tocando nos separadores e, em seguida, toque em **☎** para efetuar a chamada. O número que inseriu pode ser guardado nos **Contactos** tocando em **+**.

Caso se engane, pode apagar os dígitos incorretos tocando em **✖**.

Para desligar uma chamada, toque em **Fim**.



Desloque para cima ou para baixo para ver os resultados encontrados

Toque sem soltar para aceder ao Correio de voz

Toque para adicionar aos Contactos

Toque para ocultar o teclado



Prima para converter entre caracteres maiúsculos e minúsculos.

Prima para ocultar o teclado.


Prima para converter o método de introdução. Mantenha premida para aceder ao ecrã de definições do "Método de introdução".

Prima para eliminar o carácter.

Prima para adicionar uma nova linha.

Prima para mostrar os números. Mantenha premida para mostrar a tabela de ícones expressivos.

Prima para mostrar a vírgula. Mantenha premida para mostrar a introdução inteligente.



Prima para mostrar a vírgula. Mantenha premida para mostrar a introdução inteligente.

Prima para converter entre caracteres maiúsculos e minúsculos.

Prima para ocultar o teclado.

Prima para converter o método de introdução. Mantenha premida para aceder ao ecrã de definições do "Método de introdução".

Prima para andar um carácter para a frente.

Prima para andar um carácter para trás.

Prima para eliminar o carácter.

Prima para adicionar uma nova linha.

Prima para mostrar os números. Mantenha premida para mostrar a tabela de ícones expressivos.

Efetuar uma chamada de emergência

Se o telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e prima a tecla **☎** para efetuar uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem inserir o código PIN ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Depende dos regulamentos locais.


3.1.1 Atender ou rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, prima o ícone verde do telefone Aceitar para atender.

Desligue a chamada tocando em **Rejeitar**.

Se receber uma chamada mas não pretender atender, pode seleccionar "**Rejeitar/SMS**" para rejeitar a chamada por SMS.

Para silenciar o toque de uma chamada a entrar, prima .



3.1.2 Consultar o registo de chamadas

Pode aceder ao registo das suas chamadas tocando no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e tocando em **Registo de chamadas** para visualizar o histórico de chamadas em categorias como **Chamadas não atendidas** e **Todas**.

3.1.3 Aceder ao correio de voz ⁽¹⁾

O seu correio de voz é fornecido pela sua rede para evitar que perca chamadas. Funciona como um atendedor de chamadas que pode ouvir em qualquer altura. Para aceder ao seu correio de voz, mantenha premida a tecla .

Para definir o número do correio de voz, toque sem soltar no número um no teclado de marcação.



Para utilizar o seu serviço de correio de voz no estrangeiro, contacte o seu operador de rede antes de viajar.

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

3.1.4 Durante uma chamada ⁽¹⁾

Durante uma chamada, prima a Aceitar para abrir as opções de chamada:

Nova chamada	Coloque a chamada atual em espera e marque outro número
Em espera	Coloque a chamada atual em espera
Gravar	Grave a chamada atual
Mais	Toque para escolher notas, chamada em conferência ou fechar.
Silenciar	Silencie a chamada atual
BT	Toque para alternar o som da chamada entre o auricular Bluetooth e o telefone.
Teclado	Toque para abrir o teclado
Altifalante	Acende ao modo altifalante
Terminar chamada	Termina a chamada atual



Mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo **Mãos-livres**, pois o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Gerir duas chamadas

- Atender uma segunda chamada (certifique-se de que a "**Chamada em espera**" está ativada, consulte a página 31).
- Para ligar a uma segunda pessoa durante uma chamada, pode seleccionar "**Nova chamada**".

3.1.5 Chamadas em conferência ⁽¹⁾

O seu telefone permite-lhe falar com várias pessoas ao mesmo tempo (até cinco). Se estiver numa chamada dupla, prima "**Conferência**". Se surgir uma terceira chamada, atenda-a premindo a tecla "**Aceitar**" e fale com o novo interlocutor.

Este interlocutor torna-se um membro da conferência se premir "**Conferência**". Se premir **Terminar chamada** desliga a chamada atual.

Para terminar a chamada em conferência, prima "**Terminar chamada**".

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

3.2 Registo de chamadas.....



Pode aceder a esta função utilizando as seguintes opções:

- Selecione  a partir do menu principal.

3.2.1 Todas as chamadas

O registo de chamadas mostra três tipos de chamadas diferentes:

-  Chamadas não atendidas
-  Chamadas efetuadas (remarcação)
-  Chamadas atendidas

Localize um contacto, selecione "Ver" para ver os detalhes do contacto, prima a tecla  para efetuar a chamada diretamente.

3.2.2 Opções disponíveis

A partir do ecrã de registo de chamadas, pode aceder às opções seguintes:

- Chamar** Ligar para o contacto ou número atual
- Editar antes de ligar** Selecione para aceder ao ecrã de edição para editar o número atual antes de ligar
- Mensagem** Enviar mensagem para o contacto ou número atual
- Guardar** Guardar o número atual nos Contactos através de **Criar novo contacto/Adicionar a contacto existente**
- Apagar** Apagar memória de chamadas atual

3.2.3 Correio de voz

A partir deste menu, pode visualizar a memória completa do correio de voz.

Para obter informações detalhadas sobre o correio de voz, consulte a página 27.

3.2.4 Definições de chamada⁽¹⁾

Pode aceder às definições de chamada selecionando "**Definições**" no menu principal.

Opções disponíveis:

- **Lista negra**

Toque para definir a rejeição automática para o número na lista negra. Pode adicionar números a partir dos contactos ou introduzir diretamente na lista negra.

- **Lista branca**

Toque para definir o atendimento automático para o número na lista branca. Pode adicionar números a partir dos contactos ou introduzir diretamente na lista branca.

- **Remarcação automática**

Pode ativar ou desativar a chamada de retorno automática do último número ao qual tentou ligar, mas sem sucesso.

- **Lembrete de duração da chamada**

Pode selecioná-lo para definir a hora do lembrete.

- **Fim automático**

Pode ativar ou desativar o fim automático.

- **Tempo do fim automático**

Pode definir o tempo entre 1 e 9999 segundos.

- **Rejeitar número desconhecido**

Pode ativar ou desativar a rejeição de números desconhecidos.

- **Rejeitar por SMS**

Pode definir a ativação ou desativação da função e os modelos de SMS.

- **Aviso de ligação**

Pode definir o tom de ligação quando a ligação é estabelecida.

- **Atendimento automático**

Pode definir o atendimento automático quando está no modo de auricular.

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

• Definições de chamada adicionais

Ocultar o meu número

Ocultar o número/mostra o número ou é decidido pela rede.

Chamada em espera

Ativar/desativar a notificação de uma segunda chamada de entrada por um aviso sonoro.

Reenvio chamadas

Pode ativar, cancelar ou verificar o estado do reencaminhamento de chamadas para o correio de voz ou para um número específico. São possíveis as seguintes configurações:

Incondicional: reencaminhamento automático de todas as chamadas.

Condicional: se a sua linha estiver ocupada, se não atender ou se estiver fora da cobertura da rede.

Interdição chamadas

Pode ativar ou desativar a interdição de chamadas para chamadas de saída e de entrada. As várias opções são:

Chamadas de saída

Todas as chamadas	Todas as chamadas de saída são interditas.
Chamadas internacionais	Todas as chamadas de saída internacionais são interditas.
Internacional exceto país de origem	As chamadas de saída internacionais são interditas, exceto as efetuadas para o seu país.

Chamadas de entrada

Todas as chamadas	Todas as chamadas de entrada são interditas.
Em roaming	As chamadas de entrada são interditas quando estiver fora do país.

Mudar password de interdições	Alterar a palavra-passe original para ativar a interdição de chamadas.
--------------------------------------	--

3.3 Contactos.....

3.3.1 Adicionar um contacto

Pode adicionar um novo contacto selecionando "**Adic. contacto**".

Os seguintes campos estão acessíveis quando cria uma nova entrada nos Contactos: **Nome, Número, E-mail, Endereço, Aniversário, Título, Empresa, Nota, Grupo, Toque e Armazenamento.**

Adicionar um lembrete de aniversário

Pode definir um lembrete de aniversário quando editar as informações de um contacto. Isto permite-lhe criar um lembrete com intervalos regulares um dia antes da data que definiu.



Se utilizar o seu telefone no estrangeiro, guarde os números nas suas listas de contactos em formato internacional: "+" seguido do código de país.

3.3.2 Importar, exportar e partilhar contactos

A partir do ecrã Contactos, prima a tecla **Definições** para abrir o menu de opções de definições dos contactos, toque em **Importar/Exportar contactos**. A partir daqui pode trocar contactos entre o Telefone e o cartão SD; o Telefone e o cartão SIM.

Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, SMS, E-mail, etc.

Toque num contacto que pretenda partilhar, toque em **Partilhar** a partir do ecrã Local, depois seleccione a aplicação para efetuar esta ação.

3.3.3 Sincronizar contactos em várias contas

Os contactos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo das aplicações instaladas no seu telefone.

3.3.4 Consultar a lista de contactos

Pode aceder a esta função a partir do menu principal selecionando "**Contactos**".

Procurar um contacto

Pode procurar um contacto introduzindo a inicial do respetivo nome. É possível acrescentar mais letras para refinar a procura.

Visualizar um contacto

Selecione um nome da sua lista de contactos para ler a informação do contacto.

Efetuar uma chamada

Localize o nome ao qual pretende ligar e depois prima .

Se estiverem associados vários números ao mesmo nome a quem pretende ligar, tem de escolher primeiro o número da lista (Telemóvel, Trabalho, etc.) e depois premir  para efetuar a chamada.

3.3.5 Opções disponíveis

A partir da lista de contactos ou ecrã de informação de contacto, pode aceder às seguintes opções:

Apagar	Apague o contacto selecionado.	
Mensagem	Envie uma SMS/MMS para um contacto que tenha selecionado a partir dos Contactos.	
Meu vCard	Toque para configurar o Meu vCard.	
Definições de contactos	Contactos a apresentar	Toque para escolher Telefone ou SIM para apresentar.
	Apresent. nome	Toque para apresentar Apelido primeiro ou Nome próprio primeiro.
	Definir lista de marcação rápida	Toque para Adicionar a partir dos contactos.
	Cópia de segurança dos contactos	Faça uma cópia de segurança dos contactos para o cartão de memória.
	Restaurar contactos	Restaure os contactos para o cartão de memória.
	Importar contactos	Copie o contacto que selecionou do cartão SIM para o telefone, apenas se existir memória suficiente.
	Exportar contactos	Copie o contacto que selecionou do telefone para o cartão SIM, apenas se existir memória suficiente.
	Número de marcação fixa	Toque para definir o número de marcação fixa.
	Próprio número	Toque para editar o próprio número.
	Criar ficheiro	Toque para adicionar um novo contacto.
Grupos	Toque para adicionar ou apagar um grupo.	
Partilhar	Partilhe o contacto marcado por Bluetooth.	

4 Mensagens, E-mail

4.1 Mensagens

Com este telemóvel, pode criar, editar e receber SMS e MMS.


A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, animações e sons para outros telemóveis compatíveis e endereços de e-mail.



A função MMS só pode ser utilizada se o serviço for disponibilizado pelo seu operador e se o seu contrato incluir a opção MMS e ainda, se todos os parâmetros para MMS tiverem sido inseridos.

4.1.1 Escrever mensagem

No ecrã da lista de mensagens, toque em **Nova mensagem** para escrever mensagens de texto/multimédia.



—Toque para ver o conjunto de mensagens completo

—Toque para criar uma nova mensagem

Enviar uma mensagem de texto

Introduza o número de telemóvel do destinatário na barra **Para** ou toque em  para adicionar destinatários. Toque na barra **Toque para compor** para introduzir o texto da mensagem. Quando terminar, toque em **Enviar** para enviar a mensagem de texto.



Uma SMS com mais de 160 caracteres terá o custo de várias SMS. Letras específicas (acentos) também aumentam o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias SMS para o seu destinatário.

Enviar uma mensagem multimédia

A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, ícones expressivos, slides e sons para outros telemóveis compatíveis.

Uma SMS é automaticamente convertida em MMS quando são anexados ficheiros multimédia (imagem, vídeo, áudio, slides, etc.) ou é adicionado um assunto.

4.1.2 Opções disponíveis ao escrever uma nova SMS/MMS

Enviar	Envia a mensagem que escreveu
Guardar	Guarda a mensagem atual como rascunho
Inserir	Inserir ícones expressivos, modelos, multimédia, anexos, texto e slides.
Adicionar assunto	Toque para adicionar o assunto
Cc/Bcc	Toque para adicionar contactos em Cc ou Bcc.

4.1.3 Definições de mensagens

• Modelos

Selecione o modelo da mensagem de texto ou multimédia.

• Mensagens SIM

Selecione para copiar para o telefone/apagar.

• Estado da memória

Mostra a memória utilizada no telefone, cartão SIM e cartão SD.

• Mensagem de texto

Ligação preferencial	Selecione a ligação predefinida: GPRS ou GSM.
Definições de perfis	É possível aceder aos perfis diretamente a partir do cartão SIM. Em alternativa, pode criar o seu próprio perfil.
Servidor de correio de voz	Veja e edite o número do correio de voz.
Relatório de entrega	Solicitação de confirmação de relatório de entrega ligada/desligada.
Caminho de resposta⁽¹⁾	Apresenta o caminho de resposta. Guardar mensagens enviadas: guarda todas as mensagens enviadas.
Escolha de alfabeto	Ativa a definição de codificação de dados SMS para enviar SMS.

• MMS

Definições de ligação de dados	Selecione as predefinições de ligação.
Editar	Definir duração de slides, redimensionar a imagem, etc.
Envio	Definir os valores para o período de validade, relatório de entrega, relatório de leitura, prioridade, hora de entrega, etc.
Retomar	Definir os valores para rede local, rede de roaming, etc.
Armazenamento pref.	Selecione o armazenamento predefinido de mensagens, no telefone ou cartão de memória.

• Mensagens de serviço

Definir os valores para Ativar push, Lista branca, etc.

⁽¹⁾ Depende do seu operador de rede.

• SMS de difusão celular⁽¹⁾

Ativação	Ative para receber SMS de difusão celular.
Canais de receção	Selecione/Adicionar/Editar/Apagar canais.
Idiomas	Seleção de idioma.

• Modo de conversação

Ativar ou desativar.

4.2 E-mail

Além da sua conta Gmail, também pode configurar contas de e-mail POP3 ou IMAP externas no telefone.

Para aceder a esta função, toque em **E-mail** a partir do ecrã inicial.

Um assistente de e-mail irá guiá-lo pelos passos de configuração de uma conta de e-mail.

- Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe da conta que pretende configurar.
- Toque em **Avançar**. Se a conta que introduziu não for fornecida pelo seu fornecedor de serviço no telefone, ser-lhe-á solicitado que aceda ao ecrã de definições da conta de e-mail para introduzir as definições manualmente. Ou pode tocar em **Config. manual** para aceder diretamente às definições de receção e envio da conta de e-mail que está a configurar.
- Introduza o nome da conta e o nome a apresentar nos e-mails enviados.
- Toque em **Concluído**.
- Para adicionar outra conta de e-mail, pode seleccionar "**Outras contas de e-mail**" para aceder ao ecrã de contas de e-mail.

4.2.1 Criar novo e-mail

Selecione "**Conta**" a partir do ecrã de e-mail para aceder à interface de escrita de e-mail. Pode adicionar um destinatário introduzindo o endereço de e-mail a partir da barra de introdução ou seleccionando o contacto na Lista de Contactos.

4.2.2 Opções disponíveis

Novo e-mail	Toque para editar o email que pretende enviar.
Atualizar	Toque para atualizar o e-mail.
Definições	Definir os valores para conta predefinida, armazenamento, prioridade, etc.

5 Ligar à Internet

Para ligar à Internet com este telefone, pode utilizar as redes GPRS/EDGE ou Wi-Fi, consoante a que seja mais conveniente.

5.1 Ligação à Internet

5.1.1 GPRS/EDGE

Na primeira vez que ligar o seu telefone com o cartão SIM inserido, este irá configurar automaticamente o serviço de rede: GPRS, EDGE.

Para verificar a ligação de rede que está a utilizar, prima a tecla **Menu** no ecrã inicial, depois toque em **Definições\Redes e conectividade\Definições da rede móvel**.

5.1.2 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode estabelecer uma ligação à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

Para ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios

- Prima a tecla **Menu** a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Wi-Fi**.
- Toque numa rede Wi-Fi para ligar. Se a rede que seleccionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outros dados (pode contactar o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em **Ligar**.

Opções disponíveis:

Adicionar	Prima para adicionar novas redes Wi-Fi quando o Wi-Fi está ativado
Atualizar	Prima para atualizar todas as redes Wi-Fi disponíveis
Avançada	Toque para definir a política de suspensão do Wi-Fi e a ligação automática.
Gerir	Toque para gerir as redes Wi-Fi.

⁽¹⁾ Depende do seu operador de rede.

5.2 WEB

WEB permite-lhe navegar na Internet em qualquer lugar. Reconhece e sugere terminações de URL com base nos seus favoritos e histórico de navegação, permite-lhe guardar páginas para visualização offline e oferece ao seu telefone um rato virtual. Pode utilizar Opera, Internet, Pesquisa, etc. como navegador.

Descubra o que pretende mais depressa

O novo Opera Mini permite-lhe procurar texto dentro de uma página Web, para que possa aceder à informação de que precisa ainda mais rápido do que antes.

Aceda aos seus Websites mais depressa

Ao digitar endereços Web, o Opera Mini irá reconhecer e sugerir terminações para si com base nos seus favoritos e histórico de navegação, tornando a introdução de endereços mais rápida, fácil e muito mais intuitiva.

Guarde para visualizar mais tarde

O Opera Mini permite-lhe guardar páginas para visualização offline. Isto significa que pode encontrar e ler páginas Web do seu interesse, mesmo quando está num avião, no metro ou noutros locais onde não tem receção de rede. Consoante o seu telefone, pode precisar de escolher uma pasta de destino para guardar páginas para visualização offline.

5.3 Ligar a um computador através de USB

Com o cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre o cartão microSD do seu telefone e o computador.

Para ligar o telefone ao computador:

- Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador. Irá receber um menu pop-up quando ligar o telefone a um cabo USB.
- Toque em **Armazenamento** na caixa de diálogo que aparece para confirmar que pretende transferir ficheiros.

Para desligar:

- Desmonte o cartão microSD do computador.
- O ícone nos ícones de Estado desaparece quando desliga o cabo USB.

Para localizar dados que transferiu no cartão microSD:

- Toque no separador Aplicação a partir do ecrã Inicial para aceder à lista de aplicações.
 - Toque em **Gestor de ficheiros**.
- Todos os dados que transferiu estão armazenados no **Gestor de ficheiros**, onde pode visualizar ficheiros multimédia (vídeos, fotografias, música e outros), mudar o nome de ficheiros, instalar aplicações no seu telefone, etc.

5.4 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone

Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um único computador através de um cabo USB (partilha de ligação USB).

- Quando liga o telefone ao PC, obtém a notificação de USB ligado.
- Toque em "Partilha da ligação USB" para ativar esta função.



Estas funções podem implicar custos adicionais de fluxo de dados do seu operador de rede. Podem também ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

6 Aplicações multimédia

6.1 Facebook

O Facebook é um utilitário social que liga as pessoas aos amigos, colegas de trabalho, de escola, etc. Pode seleccionar "Facebook" no menu principal para iniciar a aplicação Facebook.

6.1.1 Feed de notícias

Para aceder a esta funcionalidade, seleccione "Facebook/Feed de notícias" a partir do ecrã do menu principal.

Este menu permite aos utilizadores verem uma lista em constante actualização da atividade, alterações de perfil, eventos futuros, aniversários dos seus amigos do Facebook e também de conversas de mural para mural entre os seus amigos do Facebook, etc.

6.1.2 Mensagens

A partir deste menu, pode trocar mensagens com os seus amigos do Facebook. Selecione "**+Nova conversa**" para aceder ao ecrã de edição de mensagens, introduza o nome do seu amigo ou seleccione um amigo da sua lista de amigos premindo a tecla OK e depois introduza o texto da mensagem. Quando terminar, prima a tecla OK para enviar.

6.1.3 Pedidos

Para aceder a esta funcionalidade, seleccione "**Facebook/Pedidos**" a partir do menu principal. Este menu apresenta uma lista dos pedidos de amizade do Facebook. Pode aceitar ou rejeitar os pedidos.

6.1.4 Notificações

Para aceder a esta funcionalidade, seleccione "**Facebook/Notificações**" a partir do menu principal. Este menu apresenta todas as notificações dos seus amigos do Facebook.

6.1.5 Eventos

Para aceder a esta funcionalidade, seleccione "**Facebook/Eventos**" a partir do menu principal. Este menu apresenta a lista de todos os eventos e a lista de aniversários de todos os amigos do Facebook.

6.1.6 Fotografias

Este menu apresenta as suas fotografias de perfil, fotografias tiradas por si e carregadas no Facebook.

Pode tirar uma fotografia seleccionando "**Tirar fotografia**".

6.1.7 Amigos

Pode aceder a esta função a partir do menu principal seleccionando "**Amigos**". Ao aceder a este menu, poderá ver uma lista de todos os seus amigos do Facebook. Pode também encontrar amigos seleccionando "**Encontrar mais amigos**".

6.1.8 Perfil

Para aceder a esta funcionalidade, seleccione "**Facebook/Perfil**" a partir do menu principal.

Este menu apresenta todos os seus estados e mensagens publicados pelos seus amigos do Facebook, amigos, fotografias, telefone, e-mail, aniversário, etc.

6.1.9 Encontrar amigos

Este menu permite-lhe adicionar amigos do Facebook para encontrar amigos dos seus contactos, convidar um amigo por e-mail ou SMS ou procurar pessoas que possa conhecer.

6.1.10 Pesquisar

Para aceder a esta funcionalidade, seleccione "**Facebook/Pesquisar**" a partir do menu principal.

Este menu permite aos utilizadores procurarem um amigo com quem queiram contactar, ou localizar uma página que pretendam ver, etc.

6.1.11 Definições

Uma vez que o seu telefone suporta Facebook, pode aceder às definições para esta função seleccionando "**Facebook/Definições**" a partir do ecrã do menu principal. A partir deste menu, pode definir o tamanho do tipo de letra, o idioma, mostrar a hora das publicações, mostrar a hora dos comentários e sair.

6.2 Social.....



Pode aceder a este menu seleccionando "**Social**" no menu principal.

Permite-lhe aceder facilmente a funções que incluem **Facebook Chat** e **Twitter**.

6.2.1 Facebook Chat

Para aceder a esta funcionalidade, seleccione "**Social/Facebook Chat**" a partir do menu principal.

O Facebook Chat é um serviço que oferece uma nova forma de comunicar com os seus amigos em tempo real. O Chat permite um contacto mais imediato comparativamente com a utilização do Mural ou das Mensagens, outras formas de se manter em contacto com os amigos. Não é necessária qualquer instalação. As mensagens são entregues e visualizadas pelo seu amigo assim que são enviadas. Pode também minimizar conversas para que não tapem o mural e ficar offline se não pretender utilizar o Chat de todo.

6.3 Twitter.....



O Twitter é uma rede social e um serviço de microblogging que ganhou notoriedade e popularidade a nível mundial. Esta função permite que utilizadores de telemóveis troquem atualizações de mensagens e ideias com a comunidade sob a forma de mensagens ou posts. Os posts são apresentados na página de perfil do autor e enviados aos subscritores ou seguidores do autor.

Para abrir uma conta online, vá a: <http://m.twitter.com>

6.4 Música.....



Pode aceder a esta função a partir do menu principal seleccionando "**Música**".

A partir daqui, pode aceder ao Leitor de música.

6.4.1 Leitor de música

Terá total flexibilidade na gestão de música tanto no telemóvel como no cartão de memória.

Pode aceder aos seus ficheiros de música através das opções seguintes:

Músicas

Contém todas as músicas no telefone e no cartão SD.

Artistas/Álbuns/

Os ficheiros de música são categorizados por Artista, Álbum ou Listas pessoais com base na informação guardada nas etiquetas.

Listas pessoais

Mostrar a música em reprodução.

Em reprodução

Adicionar a

Marque as músicas e depois adicione-as a Nova lista pessoal ou favoritos.

Reproduzir todas

Toque para reproduzir todas as músicas.

Apagar

Marque as músicas a apagar.

Atualizar

Atualizar as informações das músicas guardadas no telefone ou no cartão SD.

6.4.2 Modo de reprodução de música



6.4.3 Definições da música

Definições de efeitos sonoros

- **Equalizador** O telefone contém diferentes estilos de música predefinidos para que possa optar.
- **3D surround** Permite que o leitor reproduza músicas num modo diferente.
- **Efeito reverberação** Permite que o leitor reproduza com um efeito diferente.

Definições da base de dados de música

- **Repor base de dados** Permite-lhe repor a base de dados de música.

6.5 Rádio FM.....

O seu telefone está equipado com um rádio FM ⁽¹⁾ com funcionalidade RDS ⁽²⁾. Pode utilizar a aplicação como um rádio tradicional com estações guardadas, ou com informação visual paralela relacionada com o programa de rádio indicado no ecrã, se sintonizar estações com o serviço Visual Radio. Pode ouvi-lo enquanto executa outras aplicações. E tem de ligar o auricular para ouvir música.



Para o utilizar, deve ligar o auricular, que funciona como uma antena ligada ao seu telefone.

⁽¹⁾ A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio nesse local em particular.

⁽²⁾ Depende do seu operador de rede e do mercado.

6.6 Câmara.....

O seu telemóvel está equipado com uma câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Para aceder a esta função, seleccione  a partir do menu principal.



O cartão SD está disponível, tem de o definir manualmente como local de armazenamento preferido para quaisquer fotografias e vídeos que grave.

6.6.1 Tirar uma fotografia, guardar ou apagar

O ecrã funciona como um visor. Posicione o objeto ou paisagem no visor e prima  para tirar a fotografia. As fotografias são guardadas automaticamente. Se não pretender guardar, pode apagar diretamente seleccionando **"Apagar"**.

6.6.2 Definições da câmara

Antes de tirar a fotografia, pode ajustar diversas definições seleccionando :



Selecione para escolher modo noturno ou automático.



Selecione para escolher o modo da câmara.



Selecione para ativar ou desativar o modo de luz.



Selecione para ajustar o valor de exposição



Selecione para definir a hora.



Selecione para efetuar as definições.

6.6.3 Opções disponíveis após tirar a fotografia

Após tirar uma fotografia, se premir a tecla, visualizará as opções seguintes:

Reproduzir Reproduz a imagem atual.

Rodar Roda a imagem atual.

Apagar Apaga a imagem atual.

Editar Edita a imagem atual.

Definir como Define a imagem atual como fundo de ecrã, imagem de contacto, etc.

Partilhar Partilhe a imagem atual por MMS, E-mail, Bluetooth, etc.

Detalhes Veja os detalhes da imagem.

6.7 Vídeo.....

O álbum "Vídeo" contém todos os clips de vídeo gravados pelo utilizador, originalmente incorporados no telefone e transferidos para o telefone ou cartão de memória.

Contém todos os clips de vídeo no telefone e no cartão de memória e permite que os reproduza.

6.8 Gravador.....

Ao aceder a "Gravador" a partir do menu principal, pode criar gravações de voz ou áudio.

O Gravador permite-lhe gravar voz/sons durante segundos/horas.

6.9 Galeria.....

Ao aceder a este menu visualiza os seguintes separadores:

A partir da Câmara Apresenta as fotografias e vídeos que gravou

Minhas imagens Apresenta as imagens fornecidas com o telefone ou cartão SD

Meus vídeos Apresenta os vídeos fornecidos com o telefone ou cartão SD

6.10 Relógio.....

A Hora mundial mostra a hora local atual e o fuso horário em diferentes cidades. Pode visualizar até três cidades em simultâneo.

6.11 Alarme.....

O seu telemóvel tem um despertador incorporado com a função "Repetir". Pode configurar até dez alarmes separados e escolher se o alarme deve repetir-se ou não.

Repetição Pode seleccionar **Uma vez** (predefinição)/**Todos os dias/Dias (Seg-Sex)** ou personalizar conforme pretendido.

Toque Pode escolher um toque ou música como melodia de alarme.

Vibrar Pode ativar/desativar o modo de vibração.

Etiqueta Pode adicionar a etiqueta.

6.12 Calendário.....

Assim que aceder a este menu a partir do menu principal, é apresentado um calendário com vista mensal para que possa organizar reuniões importantes, compromissos, etc. Os dias que contenham eventos serão marcados a cor diferente.

Opções disponíveis:

Adicionar Adicionar evento.

Mês/Semana/Dia Ver o calendário por mês, semana ou dia.

Eventos Ver os eventos futuros.



Se tiver sessão iniciada no Facebook, todos os lembretes de aniversário dos seus amigos do Facebook serão automaticamente sincronizados para o seu calendário local.

6.13 Gestor de aplicações.....

Aceda a aplicações úteis a partir deste menu.

A aplicações incluem Facebook, Twitter, Y! Finance, Y! Messenger, Y! News, Y! Weather, etc.

7 Ferramentas

O telefone está equipado com várias ferramentas utilizadas com frequência. Pode aceder a estas ferramentas no menu principal.

7.1 Tarefas.....

Permite gerir e acompanhar facilmente o progresso de uma tarefa com prioridades. Todas as tarefas serão ordenadas pela respetiva data.

Opções disponíveis:

Adicionar	Toque para adicionar uma tarefa.
Pesquisar	Pesquisar tarefas.
Apagar	Apagar um compromisso

7.2 Notas.....

Pode criar uma nota em formato de texto, acedendo a "**Notas**" a partir do menu principal.

Opções disponíveis:

Adicionar	Adicionar nova nota de texto.
Categoria	Toque para escolher o fundo de cor diferente como categoria.
Apagar	Apagar a nota.
Pesquisar	Pesquisar notas.

7.3 Calculadora.....

Aceda a esta função selecionando "**Calculadora**" a partir do menu principal.

Introduza um número, seleccione o tipo de operação a efetuar e insira o segundo número, em seguida, prima a tecla de sinal de igual para ver o resultado.

Assim que concluir uma operação, pode selecionar "" para apagar os números e iniciar uma nova operação.

7.4 Conversor.....

Pode utilizar a conversão de Peso, Divisa e Comprimento, selecionando a unidade que pretende converter e, em seguida, introduza os dígitos. Finalmente, obterá a resposta com a unidade abaixo.

7.5 M-PESA

Pode aceder ao **M-PESA** acedendo a **Serviços** a partir do menu principal e selecionando **M-PESA**.

O M-PESA é um serviço de transferência de dinheiro que lhe permite enviar e receber dinheiro a partir do seu telefone, carregar o saldo do telefone, efetuar pagamentos de serviços e comprar produtos. Visite um ponto de venda autorizado com o seu documento de identificação para subscrever o serviço. Uma vez subscrito irá receber uma SMS para ativar a sua conta e criar o seu número de identificação pessoal (PIN). Guarde o seu PIN para si e não o partilhe com ninguém.

Quando a sua conta estiver ativada terá acesso a uma diversidade de serviços. Pode colocar dinheiro na sua conta depositando dinheiro num ponto de venda autorizado em troca de dinheiro eletrónico que pode enviar para a sua família e amigos em qualquer zona do país. Pode também levantar dinheiro da sua conta nos pontos de venda. Todas as transações estão protegidas pelo seu PIN e são confirmadas por SMS.

O M-PESA só está disponível através da Vodafone e pode não ser fornecido em todos os países.

7.6 Gestor de ficheiros.....

Terá acesso a todos os ficheiros de áudio e vídeo, etc. armazenados no telefone ou cartão SD no Gestor de ficheiros. Pode aceder a uma série de itens com esta opção: **Minhas imagens, Meus vídeos, Minhas imagens/vídeos, Meu áudio, Minhas aplicações, Meus recebidos, Minhas gravações, Meus toques, Meus documentos**, etc.

7.7 Aplicações e memória interna

7.7.1 Aplicações

Este telefone disponibiliza algumas aplicações de terceiros integradas para melhorar a sua experiência.

Com as aplicações incorporadas, pode

- comunicar com amigos
- trocar mensagens ou e-mails com amigos
- conhecer a sua localização, ver o estado do trânsito, procurar locais e obter informações de navegação para o seu destino

Para obter mais informações sobre estas aplicações, consulte o manual do utilizador online: www.vodafone.com/vodafone575.

7.7.2 Estado do armazenamento

Espaço disponível

Toque nesta opção para apresentar a quantidade de armazenamento interno do telefone utilizado pelo sistema operativo, respetivos componentes, aplicações (incluindo as que tiver transferido) e os seus dados permanentes e temporários.



Se aparecer uma mensagem de aviso a indicar que a memória do telefone é limitada, tem de libertar espaço, eliminando aplicações indesejadas, ficheiros transferidos, etc.

8 Definições

A partir do menu principal, seleccione o ícone de menu  e seleccione a função à sua escolha de modo a personalizar o telefone. **Rede e conectividade, Gestão de ligações, Navegador predefinido, Definições de som, Definições de segurança, Definições de contas, Definições de ecrã, Definições de data e hora, Idioma e teclado, Definições avançadas, Definições de chamada, Definições de contactos e Definições de mensagens.**

8.1 Configuração original

Para ativar a reposição dos dados de fábrica:

- Prima a tecla **Menu** a partir do ecrã inicial
- Toque em **Definições\Definições avançadas\Repor predefinições**

A reposição do telefone irá eliminar todos os dados pessoais da memória interna do telefone, incluindo informações sobre a conta SNS, quaisquer outras contas, as definições do sistema e de aplicações, e quaisquer aplicações transferidas. Pode introduzir a palavra-passe do telefone "1234" para reiniciar o telefone.

Se não conseguir ligar o telefone, existe outra forma de executar uma reposição dos dados de fábrica utilizando as teclas de hardware. Prima a tecla **Aumentar volume** sem soltar e prima a tecla **Power** em simultâneo até o ecrã acender.

8.2 Rede e conectividade

Modo de voo

No modo de voo, impede chamadas de voz, Bluetooth, mensagens e outras funções relacionadas com a rede. Pode ser utilizado para aumentar a duração do modo de espera.

Definições de conectividade

- **Wi-Fi** Pode ativar/desativar o Wi-Fi.
- **Definições de Wi-Fi** Pode gerir os pontos de acesso sem fios após ligar o Wi-Fi.
- **Bluetooth** Pode ativar/desativar o Bluetooth.
- **Definições de Bluetooth** Pode gerir as ligações Bluetooth depois de ligar o Bluetooth.

Definições de rede celular

- **Dados ativados** Pode ativar/desativar os dados.
- **Roaming de dados** Pode ativar/desativar o roaming de dados.
- **Definições de rede móvel** Pode definir o operador e o modo de serviço.
- **Conta de dados** Pode gerir as contas de dados.
- **Partilha de Internet** Pode gerir a partilha da internet.

8.3 Gestor de ligações

Toque para gerir as ligações.

8.4 Navegador predefinido

Toque para selecionar o navegador predefinido da Internet (Opera Mini), Opera Mobile e perguntar sempre.

8.5 Definição de som

- Silêncio** Este perfil desligará todos os toques, incluindo os avisos de notificação, exceto multimédia e alarme.
- Vibração** Se estiver "**Ligado**", o telefone vibra quando recebe chamadas e notificações.
- Ascendente** O toque vai aumentando quando esta opção está "**Ligada**".
- Volume do toque** Toque para ajustar o volume das chamadas e notificações recebidas.
- Som de notificação** Para notificações de novos eventos.
- Toque de chamada a entrar** Toque para escolher o toque.
- Toque de nova mensagem** Toque para escolher o toque.
- Toque de novo e-mail** Toque para escolher o toque.
- Som do dispositivo**
 - **Vibração por toque** Selecione para obter feedback de vibração por toque.
 - **Som de toque** Selecione para obter feedback de som por toque.
 - **Som do teclado** Selecione para utilizar o teclado.
 - **Alerta do sistema** Selecione para alerta de erros, avisos, etc.
 - **Ligar/Desligar** Selecione para definir o som ao ligar/desligar o telefone.

8.6 Definições de segurança

Pode gerir o telefone e o SIM, o gestor de certificados e o gestor de direitos.

- Bloqueio de ativação** Ative-o com uma nova palavra-passe.
- Alterar palavra-passe** Altere a palavra-passe do telefone.
- Bloqueio por PIN** Ative-o com um PIN.
- Alterar PIN** Alterar código PIN.
- Alterar PIN2** Se tentar aceder a determinadas funções do cartão SIM (Tarifação/Custo/FDN, etc.), com este código ativado, será solicitado um código de proteção para essas funções. Selecione para o atualizar com um código novo (entre 4 e 8 dígitos).

8.7 Definições de contas

Pode gerir o Twitter e o Facebook. Consulte a página 48.

8.8 Definições do ecrã

- Brilho** Toque para ajustar o brilho do ecrã.
- Bloqueio automático do ecrã** Toque para ajustar o tempo de bloqueio automático do ecrã.
- Fundo de ecrã** O fundo de ecrã é apresentado quando liga o telefone. Se selecionar "**Fundo de ecrã**" pode personalizá-lo substituindo a imagem ou animação predefinida apresentada no telefone.
- Transição dos ícones** Toque para ajustar a transição dos ícones.

8.9 Definições de data e hora

- Acertar hora automaticamente** Toque para acertar a hora automaticamente, ligar/desligar/perguntar sempre.
- Cidade de residência** Toque para definir a cidade de residência.
- Definições de hora** Permite definir a data e a hora em formato 12/24h. Pode também definir o ajuste do horário de Verão.
- Definições de data** Toque para definir a data e o formato.

8.10 Idioma e teclado

Idioma do sistema	Toque para escolher o idioma do sistema.
Teclados internacionais	Toque para escolher o idioma dos teclados.

8.11 Definições avançadas

Ativação/desativação programada Configure a ativação ou desativação programada.

Utilização do SIM Faça a gestão da utilização do SIM.

Repor predefinições Consulte a página 52.

8.12 Definições de chamadas

Consulte a página 30.

8.13 Definições de contactos

Consulte a página 33.

8.14 Definições de mensagens

Consulte a página 36.

9 Tirar o máximo partido do telemóvel

9.1 Vodafone 575 PC suite

O Vodafone 575 PC Suite está disponível para transferência a partir do website: www.vodafone.com/vodafone575

O Vodafone 575 PC Suite inclui:

- **Modem GPRS**
Utilizar o seu telemóvel para ligar o PC à Internet.
- **Personalização de multimédia**
Personalizar o telemóvel com imagens, animações e melodias.
- **Gestão de música**
Criar e transferir listas pessoais com ficheiros de música e permitir a edição de letras.
- **Mensagens**
Pode criar facilmente SMS/MMS no PC e transferi-las para o telefone.

Sistemas operativos suportados

- Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

9.2 Vodafone 575 Software Upgrade

Com a ferramenta Vodafone 575 Software Upgrade pode atualizar o software do telefone a partir do computador.

Transfira o Vodafone 575 Software Upgrade a partir do website (www.vodafone.com/vodafone575) e instale-o no PC. Inicie a ferramenta e atualize o telefone seguindo as instruções passo a passo (consulte o manual do utilizador fornecido com a ferramenta).

O seu telefone terá agora o software mais recente.



Após o processo de atualização perderá todas as informações pessoais definitivamente. Recomendamos que efetue a cópia de segurança dos dados pessoais utilizando o Vodafone 575 PC Suite antes da atualização.

10 Garantia do telefone

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. A Vodafone assume a garantia deste telemóvel por um período de dois (2) anos a contar da data de compra pelo proprietário original (não transferível) sob condições de utilização normais.
2. A bateria possui uma garantia limitada de doze (12) meses e o carregador de vinte e quatro (24) meses que se aplica a defeitos de fabrico. Outros acessórios possuem uma garantia limitada de vinte e quatro (24) meses que se aplica a defeitos de fabrico.
3. Esta garantia não se aplica a danos resultantes de:
 - a) Utilização e desgaste normal do equipamento;
 - b) Defeitos e danos ocorridos por não conformidade com as instruções de utilização;
 - c) Realização de operações de desmontagem, reparação, alteração ou modificação não autorizadas;
 - d) Má utilização, abuso, negligência ou acidente, qualquer que seja;
 - e) Defeitos ou danos decorrentes de testes, funcionamento, manutenção, instalação ou qualquer alteração ou modificação inadequados;
 - f) Defeitos ou danos devidos a infiltração de líquidos ou alimentos, corrosão, oxidação ou utilização da tensão errada;
 - g) Riscos ou danos nas superfícies plásticas e em todas as peças expostas externamente devidos a utilização normal pelo utilizador;

4. Os serviços de assistência/reparação do telefone devem ser suportados pelo utilizador.
5. Esta garantia não terá qualquer efeito e será inválida em qualquer um dos seguintes casos:
 - a) Se o número de série ou selo de garantia no equipamento tiver sido danificado ou removido.
 - b) Se qualquer dos termos contidos nesta garantia tiver sido alterado ou modificado, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da Vodafone.
6. A garantia limitada aplica-se apenas a clientes que tenham adquirido o produto num dos países (ou regiões) estipulados no final deste documento. A garantia limitada só é válida no país (ou região) designado pela Vodafone para a venda do produto.
7. Se o produto for devolvido à Vodafone após a expiração do período da garantia, aplicam-se as políticas de assistência normal da Vodafone e serão cobrados custos ao consumidor em conformidade.
 - a) A Vodafone não assume qualquer obrigação ou responsabilidade para além do expressamente estipulado nesta garantia limitada.
 - b) Todas as informações de garantia, características do produto e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
8. ESTA GARANTIA SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO ESPECIFICAMENTE QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO IMPLÍCITA PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A VODAFONE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA VIOLAÇÃO DA GARANTIA PARA ALÉM DA CORREÇÃO DA VIOLAÇÃO DA FORMA ACIMA MENCIONADA. E EM CASO ALGUM DEVERÁ A VODAFONE SER RESPONSABILIZADA PELAS CONSEQUÊNCIAS.

11 Acessórios

A mais recente geração de telemóveis GSM da Vodafone fornece uma função mãos-livres incorporada que lhe permite utilizar o telefone à distância, como por exemplo, em cima de uma mesa. Para aqueles que preferem manter as suas conversas confidenciais, está também disponível um dispositivo para o ouvido conhecido como auricular.

1. Carregador
2. Bateria
3. Cabo USB
4. Auricular estéreo



Utilize apenas o seu telefone com baterias, carregadores e acessórios fornecidos na embalagem.

12 Resolução de problemas

P1. Porque não funciona o alarme?

Em primeiro lugar, não se esqueça que o alarme não funciona no modo desligado.

Em segundo lugar, não se esqueça de verificar se a barra do ícone  está azul, depois de terminar de editar o alarme. Se a barra do ícone não estiver azul, o alarme não está ativado. Se a barra do ícone estiver azul, o alarme está ativado.

P2. Porque não consigo ver o cartão SD no computador?

1. Certifique-se de que o cartão SD não está danificado e de que é reconhecido pelo telefone.
2. Certifique-se de que está a utilizar o cabo USB correto para o Vodafone 575.
3. Quando liga o telefone ao computador, obtém a notificação **USB ligado**. Prima **Armazenamento em massa** para poder aceder ao cartão SD no computador.

P3. Como desinstalo aplicações?


As aplicações incorporadas no telefone não podem ser desinstaladas. Apenas pode desinstalar aplicações instaladas por si.

Prima a tecla **Menu** no ecrã inicial -> **Gestor de aplicações** e pode ver as aplicações instaladas por si. Clique numa que pretenda desinstalar e siga as instruções do processo de desinstalação.

P4. Como ligo a uma rede Wi-Fi?

Prima a tecla do **Menu principal** no menu inicial -> **Definições** -> **Rede e conectividade** -> **Definições Wi-Fi** -> Serão apresentadas as redes Wi-Fi disponíveis.

Prima a rede à qual pretende ligar. Se a ligação for bem-sucedida, o ícone Wi-Fi aparece no topo da barra de estado, junto ao ícone de sinal da antena.



P5. O telefone não liga ou liga com um comportamento estranho (não carrega, não carrega bem, desbloqueia o ecrã quando me esqueço do padrão de desbloqueio do ecrã, etc.)

Pode iniciar uma reinicialização total do telefone seguindo os passos abaixo:

Desligue o telefone; prima sem soltar a tecla **Aumentar volume + Power** em simultâneo durante alguns segundos, com o telefone desligado, até ver a interface de reinicialização. Após a reinicialização pode utilizar o telemóvel normalmente.

Tenha em atenção que a formatação dos dados do utilizador irá apagar todos os dados do telefone (não inclui ficheiros do cartão SD).

Existe também outro método: Utilize a ferramenta Vodafone Software Upgrade para efetuar a atualização do software. Pode transferir esta ferramenta a partir do website da Vodafone.

Depois de instalada no computador, o software mais recente será transferido para o telefone de acordo com a sugestão.

P6. Por que razão recebo uma notificação de erro de ligação ou erro de certificado quando utilizo as aplicações de e-mail ou rede social?

Se a hora ou o fuso horário não estiverem bem definidos, o telefone pode apresentar um erro de ligação ou erro de certificado ao utilizar as aplicações acima. Defina a hora do telefone para a hora local correta, incluindo o fuso horário, a data e a hora.